



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

---

## Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

### **bizhub 20P**

---



- ➔ Am Drucker die **Go**-Taste innerhalb von 2 Sekunden dreimal drücken. Der Drucker druckt nun die Druckereinstellungen.
- ➔ Auf der zweiten Seite der Druckereinstellungen findet sich – unterhalb der Verbleibenden Lebensdauer für die Verbrauchsmaterialien / Ersatzteile - der <Gerätstatus>. Unter Gerätstatus finden sich die Anzahl der gedruckten Seiten.